



## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ZANZARIERA SINCROPLISS


Si consiglia l'installazione della zanzariera da parte di personale qualificato nel pieno rispetto delle istruzioni di seguito riportate. Per il fissaggio utilizzate viti o tasselli adeguati al tipo di supporto/parete su cui la zanzariera andrà installata. Accertarsi che gli stipiti siano paralleli e ad angolo retto; in caso di fuori squadra effettuare le necessarie regolazioni per garantire parallelismo ed angolo retto ai profili della zanzariera.




**1** Fissare il profilo compensatore superiore avvitandolo




**2** Fissare la guida bassa tramite il biadesivo in dotazione



**3** Agganciare la guida alta al compensatore



**4** Posizionare le piastrine di fissaggio laterale con il biadesivo e successivamente avvitare (15cm dal profilo superiore, 10 cm da quello inferiore, centrale il resto delle piastrine)



**5** Agganciare i due pacchetti rete alle piastrine, assicurandosi di non far intrecciare i fili.

Tagliare il nastro rosso e azionare la zanzariera.

Regolare i fili nel caso in cui risultassero lenti.

#### INFORMAZIONI SUL PRODOTTO UTILIZZO • MANUTENZIONE • GARANZIA

Il presente documento costituisce parte integrante del prodotto ed è destinato a tutti coloro che si apprestano ad utilizzare la zanzariera come utenti, installatori e manutentori.

Nel documento sono elencate tutte le istruzioni nel rispetto della “Direttiva Macchine” per un corretto uso, installazione e manutenzione della zanzariera, in modo tale da evitare danneggiamenti alle persone ed alla zanzariera stessa.

Questa guida Le consentirà di apprezzare i vantaggi di questa zanzariera e l’aiuterà ad orientarsi nelle fasi di installazione, uso e manutenzione. L’azienda si riserva di apportare modifiche parziali o totali al prodotto senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti o incompleti.

#### **DESTINAZIONE D’USO**

La zanzariera è destinata alla funzione di schermo e protezione contro l’intrusione di insetti nel locale o ambiente in cui è posizionata. Ogni impiego differente da quello indicato è da considerarsi improprio. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

#### **IMBALLO MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO**

- le zanzariere sono imballate in buste trasparenti, cartone e polietilene, in modo da proteggere la zanzariera durante il trasporto.
- la zanzariera è trasportabile a mano e non necessita di attrezzi particolari per la movimentazione.
- provvedere ogni cautela per escludere qualsiasi possibilità di danno alla zanzariera.
- dopo aver tolto l’imballaggio, assicurarsi dell’integrità della zanzariera stessa controllando che non ci siano parti visibilmente danneggiate. In caso di dubbio non utilizzare la zanzariera e contattare il fornitore.

#### **ATTENZIONE!!!**

Gli elementi che compongono l’imballo non devono essere lasciati alla portata dei bambini!

#### **USO**

Evitare le operazioni di manovra (apertura e chiusura della zanzariera) da parte dei bambini.

#### **MANUTENZIONE**

Pulire periodicamente le parti magnetiche con uno straccio umido.

- in caso di attrito lubrificare i cuscinetti con uno spray siliconico.
- tutte le attività di manutenzione straordinaria devono essere fatte da persone adeguatamente addestrate.
- è possibile sostituire qualsiasi componente della zanzariera, rivolgendosi al rivenditore

#### **SMONTAGGIO E SMALTIMENTO**

Prima di procedere allo smontaggio della zanzariera, fare riferimento alle istruzioni relative al montaggio. La zanzariera non è costruita con materiali ritenuti pericolosi. Non ci sono particolari indicazioni per la rottamazione e lo smaltimento.

**GARANZIA**

Affinché abbiano effetto tutte le condizioni di garanzia, non intervenire autonomamente allo smontaggio di pezzi o accessori che potrebbero sembrare non funzionanti ma contattare il rivenditore che provvederà all'assistenza ed al ricambio di parti. La garanzia include la sostituzione integrale o di parti della stessa quando si verificano difetti di funzionamento rivenienti da vizi di fabbricazione ed esclude, invece, i danni ed i deterioramenti provocati dal cliente.